


男裝寬版皮帶型 Wi-Fi 針孔攝影機

適用型號: AW-A111WIP

溫馨提示:

1. 系統預設密碼為: 888888。
2. 無須連結網路，開機即自動錄影。

一、按鍵說明



二、連線設定

1. 請將攝影機放入記憶卡，放入前請先將記憶卡格式化，卡片最大支援 32G。
2. 長壓“多功能鍵”兩秒開機。
3. Android 與 iOS 手機請都下載“Camwf”這款 APP。
4. 下載完“Camwf”後，請到手機的 Wi-Fi 設定頁面搜尋攝影機的 Wi-Fi 熱點 (RT-開頭)。

5. 連結到攝影機的 Wi-Fi 熱點後，返回“ Camwf” APP，點選右上角的“ +”

圖示。

6. 在 UID 部分，點選“ 搜索” ，選擇攝影機後，再按“ 確定” 。

7. 在主頁面選擇“ 齒輪圖案” ->“ 攝像機設置” ->“ 配置 WiFi 網路” ->選擇

您欲連線的 Wi-Fi 基地台並且輸入密碼，即可連結外網。

三、指示燈號

1. 充電時: 電源指示黃燈長亮；充電完成: 電源指示黃燈熄滅。

