

礦泉水寶特瓶型針孔攝影機

適用型號: AW-HDK3

溫馨提示: 此寶特瓶為 PET 材質，可耐高溫 60 度，可裝礦泉水或飲料!

一、錄影模式

1. 長壓按鍵三秒開機，藍燈恆亮為待機模式。
2. 再按一次按鍵，藍燈閃三下後燈號熄滅開始錄影。
3. 再按一次按鍵，藍燈恆亮回到待機模式停止錄影。
4. 長壓按鍵三秒關機，燈號熄滅後關機。

二、位移錄影

1. 長壓按鍵三秒開機，藍燈恆亮為待機模式。
2. 在待機模式 0.5 秒內連續按按鍵兩次，藍燈連續閃五下後進入位移錄影。
3. 再按一次按鍵，藍燈恆亮回到待機模式停止錄影。
4. 長壓按鍵三秒關機，燈號熄滅後關機。

三、充電燈號

1. 充電中: 藍燈閃爍；充電完成: 藍燈恆亮。